



零件目錄書

PART CATALOGUE

TB16W4-EU (D2E /DRGBT 158/TCS歐5)

作成	確認	承認

Ver. _____




Date: _____








NO	機種 Model	TB16W4-EU (D2E /DRGBT 158/TCS歐5)			
	日期 Date	Sub.23	Sub.23	Sub.23	Sub.23
	機種色 Basic Color	BL	BK	BL1	R

	色碼 Color Code		BUP-275U	BK-532U	BU-072CA	R-201U
	零件名稱 Parts Name	零件料號 Parts Number	深藍	黑	藍	紅
1	FILLER PIPE COVER	17509-FUC-000	KA	KA	KA	KA
2	RR. WHEEL CAST COMP	42601-D21-000	KB	KB	KB	KB
3	RR WHEEL HUB ASSY	4260S-D21-000	KB	KB	KB	KB
4	RR. CALIPER ASSY.	43100-D21-000	IF	IF	IF	IF
5	RR. BRAKE DISK	43121-D21-000	KB	KB	KB	KB
6	FR. CAST WHEEL	44601-D21-000	KB	KB	KB	KB
7	FR. CALIPER ASSY.	45100-D21-000	IF	IF	IF	IF
8	FRONT BRAKE DISK	45121-L3A-900	KB	KB	KB	KB
9	CAP A FLR STEP	50612-F02-600	KA	KA	KA	KA
10	UNDER COVER	50613-D21-000	KK	KK	KK	KK
11	R. FR. CUSHION ASSY	51400-D21-000	●	●	●	●
12	L. FR. CUSHION ASSY	51500-D21-000	●	●	●	●
13	RR. CUSHION ASSY	52400-D21-002	IF	IF	IF	IF
14	HANDLE PIPE WT	53105-BAA-000	IL	IL	IL	IL
15	R. HANDLE GRIP	53140-D28-000	●	●	●	●
16	L HANDLE GRIP	53166-D28-000	●	●	●	●
17	FR. HNDL COVER	53205-D21-000	KK	KK	KK	KK
18	RR. HNDL COVER ASSY	5320G-D22-000	KK	KK	KK	KK
19	FR INNER FENDER A	61101-D21-003	KK	KK	KK	KK
20	FR. INNER FENDER B	61102-D21-003	KK	KK	KK	KK
21	FR. FENDER ASSY	6110G-D28-000	UK	KQ	UL	RH
22	FR COVER	64300-D21-000	KK	KK	KK	KK
23	FR TOP. COVER GARNISH	64304-D21-000	KQ1	KQ1	KQ1	KQ1
24	R. FR COVER ASSY	6430G-D22-000	UK	KQ	UL	RH
25	L. FR COVER ASSY	6430H-D22-000	UK	KQ	UL	RH
26	FR TOP. COVER ASSY	6430J-D28-000	KB	KB	KB	KB
27	FLOOR PANEL	64310-D21-000	●	●	●	●
28	RR. FENDER	80100-D21-004	●	●	●	●
29	CENTER COVER	80151-D21-004	KK	KK	KK	KK
30	RR. MUDGUARD	81100-D21-000	KK	KK	KK	KK








31	CONNECT TUBE COVER	81101-D21-000	●	●	●	●
32	FR. INNER COVER	81131-D28-000	KK	KK	KK	KK
33	FR. INNER UP COVER	81133-D21-000	KK	KK	KK	KK
34	FR INNER TRAY	81141-D21-000	KK	KK	KK	KK
35	R. RR. CARRIER	81200-D21-000	UK	KQ	UL	RH
36	L. RR. CARRIER	81300-D21-000	UK	KQ	UL	RH
37	R. BODY COVER ASSY	8350G-D28-000	UK	KQ	UL	RH
38	R. SIDE COVER A	83510-D21-000	KK	KK	KK	KK
39	R. SIDE COVER B	83520-D21-000	UK	KQ	UL	RH
40	L. BODY COVER ASSY	8360G-D28-000	UK	KQ	UL	RH
41	L. SIDE COVER A	83610-D21-000	KK	KK	KK	KK
42	L. SIDE COVER B	83620-D21-000	UK	KQ	UL	RH
43	RR CENTER COVER A	83750-D21-003	KK	KK	KK	KK
44	RR CENTER COVER B	83751-D21-003	KK	KK	KK	KK
45	BT MARK (59*13)	87120-D22-000	●	●	●	●
46	R. FR. COVER EMBLEM(DRG)	87121-D21-000	●	●	●	●
47	L. FR. COVER EMBLEM(DRG)	87122-D21-000	●	●	●	●
48	R. BODY COVER STRIPE	87126-D28-000	T1	T2	T3	T4
49	L. BODY COVER STRIPE	87127-D28-000	T1	T2	T3	T4

CONTENTS-ENGINE GROUP










E01 汽缸頭蓋 CYLINDER HEAD COVER	E02 進氣・排氣門閥 IN・EX.VALVE	E03 汽缸頭 CYLINDER HEAD
		




E04 汽缸頭總成 CYLINDER HEAD ASSY.	E05 水泵蓋 WATER PUMP	E06 汽缸 CYLINDER
		
E07 凸輪軸 CAM SHAFT	E08 曲軸 CRANK SHAFT	E09 節流閥 THROTTLE BODY
		
E10 左曲軸箱 L. CRANK CASE	E11 右曲軸箱 R. CRANK CASE	E12 左曲軸箱蓋 L. CRANK CASE COVER
		






CONTENTS-ENGINE GROUP

E13 水箱/發電線圈 RADIATOR/AC.GEN.	E14 油泵 OIL PUMP	E15 滑動驅動盤 MOVABLE DRIVE FACE
		
E16 傳動盤 DRIVE FACE	E17 變速箱蓋 MISSION CASE	E18 空氣濾清器 AIR.C.
		
E19 排氣管 EXH.MUFFLER		
		

CONTENTS—FRAME GROUP

F01 把手架 HANDLE STRG.	F02 前把手蓋 / 後視鏡 FR. HNDL COVER / BACK MIRROR	F03 煞車夾具 CALIPER
		
F04 前叉 FR FORK	F05 前土除 FR. INNER FENDER	F06 前輪 FR. WHEEL
		
F07 前檔板 FR COVER	F08 前內箱 FR. INNER BOX COVER	F09 腳踏板 FLOOR PANEL
		


F10 油箱 / 汽油泵 FUEL TANK / FUEL PUMP	F11 車體蓋 / 後燈 BODY COVER / TAIL LIGHT	F12 行李箱 / 座墊 LUGGAGE BOX / FR SEAT
		


F13 車架 FRAME BODY	F14 主腳架/側腳架/引擎懸架 MAIN STAND /SIDE STAND/ENG. HANGER	F15 副水箱 RESERVE TANK
		
F16 後輪 / 後避震器 RR. WHEEL / RR. CUSHION	F17 後土除 RR. FENDER	F18 電裝品 ELECTRICAL PARTS
		

F19

主配線


WIRE HARNESS






E01

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY	生效日期 EFFECTIVE DATE
1	12302-D21-000	通氣隔離板	BREATHER SEPARATE PLATE	1	
2	12308-D27-000	隔離板墊片	SEPARATING PLATE GASKET	1	
3	1230A-D27-000	汽缸頭蓋總成	CYLINDR HEAD COVER COMP	1	
4	12391-D21-000	汽缸頭蓋墊圈	HEAD COVER PACKING	1	
5	90002-BAA-000	汽缸頭蓋螺栓	HEAD COVER BOLT	4	
6	93903-34120	攻絲螺釘4*8	TAPPING SCREW 4*8	4	




E02

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	12209-L1N-000	汽門桿油封	VALVE STEM SEAL	4
2	14153-D21-000	制止片	STOPPER	1
3	1443A-D21-000	進氣門閥搖臂總成	IN VALVE ROCKER ARM ASSY.	1
4	14449-D21-000	排氣搖臂回復彈簧	EX. ROCKER ARM TORSIONAL SPRING	1
5	1444A-D21-000	排氣門閥搖臂總成	EX. VALVE ROCKER ARM ASSY.	1
6	14451-D21-000	門閥搖臂軸	ROCKER ARM SHAFT	2
7	14711-L1N-000	進氣門閥	IN. VAIVE	2
8	14721-L1N-000	排氣門閥	EX. VAIVE	2
9	14751-H6B-000	外門閥彈簧	VALVE OUTER SPRING	4
10	14771-L1N-000	門閥彈簧座	VALVE SPRING RETAINER	4
11	14777-L1N-000	門閥彈簧座	VALVE SPRING SEAT	4
12	14781-L1N-000-A	門閥栓組 (4 PCS/SET)	VALVE COTTER	2
12	14781-L1N-000-A1	門閥栓組 (4 PCS/SET)	VALVE COTTER	2
13	90012-M9Q-000	閥門調整螺絲	TAPPET ADJUSTING SCREW	4
14	90206-HLK-000	閥門調整螺帽	TAPPET ADJUSTING NUT	4




E03

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11832-D26-000	含氧感知器支架	O2 SENSOR COUPLER STAY	1
2	12200-D27-000	汽缸頭	CYLINDER HEAD COMP.	1
2	12200-D27-001	汽缸頭	CYLINDER HEAD COMP.	1
3	19300-HMA-000	恆溫器	THERMOSTAT ASSY.	1
4	19315-FA2-000	恆溫器蓋	THERMOSTAT COVER COMP	1
5	19503-D21-000	水管 C	WATER HOSE C	1
6	19505-VF3-000	管夾	HOSE CLAMP D23	2
7	1PCPR8EA-9-3	CPR8EA-9火星塞	SPARK PLUG (CPR8EA-9)	1
8	37750-PC1-004	溫度計量器總成	THERMO UNIT ASSY.	1
9	37880-HMC-000	汽缸頭溫度感知器	TW SENSOR	1
10	90034-HMA-000	特殊雙頭螺栓8*40	SPECIAL STUD BOLT 8*40	2
11	90201-HE1-000	六角緣面螺絲9mm	CAP NUT 9mm	4
12	90442-HLK-000	油封墊片9mm	SEALING WASHER 9mm	4
13	92900-06028-0B	雙頭螺栓 6*28	STUB BOLT 6*28	2
13	92900-06032-0B	雙頭螺栓 2.6X32	STUD BOLT 2.6*32	2
14	96001-06016-00	螺絲 6*16	FLANGE BOLT SH 6*16	2




E04

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	1220A-D27-000	汽缸頭總成	CYLINDER HEAD ASSY.	1
1	1220A-D27-003	汽缸頭總成	CYLINDER HEAD ASSY.	1
1	1220A-D27-004	汽缸頭總成	CYLINDER HEAD ASSY.	1



E05 WATER POMP


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	19217-TL1-301-A	機械油封(SET)	MECHANICAL SEAL SET	1
2	1922A-D21-009	水泵總成	WATER PUMP ASSY	1
2	1922A-D21-010	水泵總成	WATER PUMP ASSY	1
3	19241-D51-000	水泵墊片	WATER PUMP PACKING	1
4	90478-700-000	墊片 6mm	WASHER A. 6mm	1
5	91205-D27-000	油封 12*20*5	OIL SEAL TC 12*20*5	1
6	91302-VF3-000	水泵蓋油環	WATER PUMP COVER O-RING	1
7	91308-HMA-000	油環 34*2.0	O-RING 34*2.0	1
8	96001-06010-00	緣面螺栓 6*10	SH FLANGE BOLT 6*10	1
9	96001-06016-00	螺絲 6*16	FLANGE BOLT SH 6*16	1
10	96001-06030-00	緣面螺栓(白鋅) 6*30	FLANGE BOLT SH 6*30	3



E06


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	12100-D21-001	汽缸單體(黑)	CYLINDER COMP BK-001C	1
2	12100-D21-001-A	汽缸整組	CYLINDER SET	1
3	12191-D21-000	汽缸墊片	CYLINDER GASKET	1
4	12251-D21-000	汽缸頭墊片	CYLINDER HEAD GASKET	1
5	13010-HE1-000	活塞環組	PISTON RING SET	1
6	13101-D21-000	活塞	PISTON	1
7	13111-M4Q-000	活塞梢 15*43mm	PISTON PIN 15*43mm	1
8	14520-H6T-000	張力器桿	TENSIONER LIFTER	1
9	14522-H6T-000	張力器調整螺絲(中空)	TENSIONER ADJUSTER BOLT	1
10	14523-M9Q-002	調整器墊片(環保材)	TENSIONER LIFTER GASKET	1
11	14524-H6T-000	O型油環	O-RING	1
12	14525-H6T-000	調整器彈簧	ADJUSTER SPRING	1
13	17789-D21-000	油管支架	FUEL HOSE STAY	1
14	19502-D21-000	水管B	WATER HOSE B	1
15	19505-VF3-000	管夾	HOSE CLAMP D23	2
16	50130-X04-000	環夾	CLIP 2*70	1
17	90001-M9Q-000	緣面螺栓 6*22	FLANGE SHF BOLT 6*22	2

18	90031-L1N-000	汽缸雙頭螺栓 A	CYLINDER STUD BOLT A	2
19	90032-HLK-000	雙頭螺栓 B	CYL. STUD BOLT B	2
20	90478-700-000	墊片 6mm	WASHER A. 6mm	1
21	90704-HLK-000	固定梢 11*14	DOWEL PIN 11*14	4
22	94601-15000	活塞梢環夾 15mm	PISTON PIN CLIP 15mm	2
23	96001-06010-00	緣面螺栓 6*10	SH FLANGE BOLT 6*10	1
24	96001-06095-00	緣面螺栓(白鋅) 6*95	FLANGE SH BOLT 6*95	2




E07 CAM SHAFT

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	14100-D21-000	凸輪軸	CAM SHAFT COMP.	1
2	14120-D21-005	鏈輪總成	CAM SPROCKET ASSY	1
3	14457-D21-000	凸輪軸固定片	CAM SHAFT SETTING PLATE	1
4	14510-FFA-002	凸輪軸張力臂	CAM CHAIN TENSIONER	1
5	1453A-M92-000	張力器螺絲總成	CAM CHAIN TNSR.PIVOT ASSY	1
6	14610-F8A-000	凸輪鏈條導件	CAM CHAIN GUIDE	1
7	1C14401-M92-000-M2	凸輪軸鏈條	CAM CHAIN (MK=376)	1
8	90002-D21-000	凸輪軸螺栓	CAM SHAFT BOLT	1
9	91304-M9Q-000	O型油環 15.2*1.5	O RING 15.2*1.5	1
10	92101-06010-0H	螺絲 6*10	HEX BOLT 6*10	1




E08 CRANK SHAFT

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	13000-D21-000	曲軸	CRANK SHAFT COMP	1
2	90702-M9Q-000	半圓鍵	WOODRUFF KEY 25*14*4	1
3	91001-HJA-000	軸承(6207 JR2C3)	RADIAL BALL BRG. 6207 JR2C3	1




E08 THROTTLE BODY

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	06414-FZK-000-A	燃料噴油嘴組	FUEL INJECTOR SET	1
1,1	06415-AVA-000	O型環	O-RING	1
1,2	06416-HNS-000	油封環	SEAL-RING	1
2	16201-D21-010	絕緣墊片	INSULATOR GASKET	2
3	16211-D21-010	絕緣片	INSULATOR	1
4	16401-D27-000	節流體	THROTTLE BODY ASSY	1
4,1	16412-F81-000	節流閥O型油環	O-RING THROTTLE BODY SERVICE	1
5	17110-D26-000	進氣歧管 A	INLET PIPE A	1
6	17111-D26-000	進氣歧管橡膠	INLET PIPE RUBBER	1
7	17115-D26-000	進氣歧管 B	INLET PIPE B	1
8	17120-AVA-002	燃料噴注杯	FUEL INJECTOR CAP	1
9	17256-FAD-000	絕緣帶	INSULATOR BAND	1
9	17256-LYD-000	絕緣帶	INSULATOR BAND	1
10	90001-M9Q-000	緣面螺栓 6*22	FLANGE SHF BOLT 6*22	2
11	94050-06000	六角緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	2
12	96001-06022-00	緣面螺栓(白鋅) 6*22	FLANGE BOLT SH 6*22	1



E10 L. CRANK CASE


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11103-D27-000	引擎懸架外襯套	ENGINE HANGER BUSH OUTER	1
2	11105-D27-000	引擎懸架內襯套	ENGINE HANGER BUSH INNER	1
3	11200-D21-006	左曲軸箱(黑)	L. CRANK CASE COMP BK-001C	1
4	11203-D21-010	後避震器橡皮襯套	RR CUSHION UND RUBBER BUSH	1
5	11205-F91-300	主腳架襯套	MAIN STAND BUSH	1
6	90002-H94-000	洩油螺栓	DRAIN PLUG BOLT 12mm	1
7	90495-F91-000	洩油孔墊圈 10mm	DRAIN PLUG WASHER 10mm	2
8	91202-FSA-300	油封 27*47*6	OIL SEAL 27*47*6	1
9	94030-08080	六角螺帽 8mm	HEX NUT 8mm	1
10	94109-12000	洩油孔墊片 12mm	DRAIN PLUG WASHER 12mm	1
11	94301-08140	定位梢 8*14	DOWEL PIN 8*14	2
12	94524-17100	環夾	CIRCLIP IN 17	1
13	95701-10012-00	緣面螺栓(白鋅) 10*12	FLANGE BOLT 10*12	2
14	96001-06085-00	六角緣面螺栓(白鋅) M6*85	FLANGE BOLT SH 6*85	2



E11 R. CRANK CASE

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11100-D21-000	右曲軸箱(黑)	R CRANK CASE COMP BK-001C	1
2	11103-D27-000	引擎懸架外襯套	ENGINE HANGER BUSH OUTER	1
3	11105-D27-000	引擎懸架內襯套	ENGINE HANGER BUSH INNER	1
4	11109-BAA-000	磁石	MAGNET	1
5	11114-F91-000	推入插銷	PUSH PLUG	1
6	11116-F91-010	推入插銷彈簧	PUSH PLUG SPRING	1
7	11121-F91-000	固定片	SETTING PLATE	1
8	11191-D21-000	曲軸箱墊片	CRANK CASE GASKET	1
9	11205-F91-300	主腳架襯套	MAIN STAND BUSH	1
10	1236A-V02-000	汽門調整孔蓋總成	TAPPET ADJ HOLE CAP ASSY.	1
11	15421-B9D-001	機油濾網(黃銅)	OIL FILTER SCREEN	1
12	15426-X15-000	機油網彈簧	OIL FILTER SCREW SPRING	1
13	1565A-D21-000	機油尺組	OIL LEVEL GAUGE ASSY.	1
14	32415-HMA-100	電瓶接地線B	EARTH CABLE B	1
15	32961-D21-000	Z.R.S.G.線夾	Z.R.S.G. CORD CLAMPER	1
16	90001-AZA-000	螺栓 5*12	SH FLANGE BOLT 5*12	2
17	90110-FYA-000	緣面螺栓 6*14	FLANGE BOLT 6*14	1


18	91202-KBE-300	油封 19.8*30*5R	OIL SEAL 19.8*30*5R	1
19	91301-FA2-000	O型環 13.4*2.0	O RING 13.4*2.0	1
20	91302-M9Q-000	O型油環 30.8mm	O RING 30.8*3.2	1
21	91307-M8Q-000	O型油環 18*3	O-RING 18*3	1
22	94301-08140	定位梢 8*14	DOWEL PIN 8*14	2
23	96001-06016-00	螺絲 6*16	FLANGE BOLT SH 6*16	1
24	96001-06060-00	緣面螺栓(白鋅) 6*60	FLANGE BOLT SH 6*60	7
25	96001-06070-00	緣面螺栓(白鋅) 6*70	FLANGE SH BOLT 6*70	2



E12 L. CRANK CASE COVER

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11345-D21-000	左曲軸箱導管	L COVER DUCT	1
2	11346-M9Q-000	左曲軸箱導管固定帶	L COVER DUCT BAND	1
3	1134A-D21-007	左曲軸箱蓋總成	L. CRANK CASE COVER ASSY.	1
4	11352-D21-000	左曲軸箱外蓋海棉	L. OUTER COVER SPONGE	1
5	11354-H3A-000	緩衝橡皮	MOUNT RUBBER	4
6	11356-H3A-000	軸環	COLLAR	4
7	1135A-D21-000	左曲軸外蓋總成	L. OUTER COVER ASSY.	1
8	11371-HJA-301	軸承襯套	BEARING COLLAR	1
9	11371-HJA-301-A	左曲軸箱蓋培林組	L/CR. COVER BEARING COMP	1


10	11395-D21-000	左曲軸箱蓋墊片	L. COVER GASKET	1
11	12342-G02-000	固定夾	CLAMP	1
12	32161-N14-000	固定束帶	BAND 150	1
13	91104-D21-001	軸承 6002LUZ	RADIAL BALL BRG 6002LUZ	1
14	94520-32000	環夾 32mm	IN CIRCLIP 32mm	1
15	96001-06012-00	緣面螺栓(白鋅) 6*12	FLANGE BOLT SH 6*12	1
16	96001-06025-00	緣面螺栓(白鋅) 6*25	FLANGE BOLT SH 6*25	4
17	96001-06030-00	緣面螺栓(白鋅) 6*30	FLANGE BOLT SH 6*30	11



E13 RADIATOR&AC.GEN.

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	17217-D21-000	軸襯螺帽	INSERT NUT 5mm	3
2	19010-D21-000	水箱總成	RADIATOR ASSY	1
3	19011-D21-000	水箱橡膠	RADIATOR RUBBER	4
4	19012-D21-000	水箱襯套	RADIATOR COLLAR	4
5	19013-D21-000	洩水塞	PLUG DRAIN COCK	1
6	19014-D21-000	水箱墊片	PACKING	1
7	19105-D27-000	水箱內蓋	RADIATOR BASE COMP.	1
8	19111-D21-000	水箱T蓋總成	RADIATOR FILLER CAP COMP	1


9	1950A-D21-000	水管總成	WATER HOSE ASSY.	1
10	19505-VF3-000	管夾	HOSE CLAMP D23	2
11	19510-XM3-000	冷卻風扇	COOLING FAN COMP.	1
12	19610-D21-000	水箱護蓋	RADIATOR COVER COMP	1
12	19610-D21-007	水箱護蓋	RADIATOR COVER COMP	1
13	31110-D26-000	交流發電機飛輪	FLYWHEEL COMP.	1
14	31120-D21-000	發電線圈	STATOR COMP	1
15	90001-AZA-000	螺栓 5*12	SH FLANGE BOLT 5*12	2
16	90440-M9Q-000	平型墊片12mm	PLAIN WASHER 12mm	1
17	94050-12000	六角緣面螺帽 12mm	FLANGE NUT 12mm	1
18	95701-06018-08	緣面螺栓(五彩)6*18	SH FLANGE BOLT 6*18	3
19	95701-06030-00	緣面螺栓 6*30	FLANGE BOLT 6*30	4
20	96001-06020-07	六角緣面螺栓(黑鋅)	FLANGE BOLT SH 6*20	3
21	96001-06025-00	緣面螺栓(白鋅) 6*25	FLANGE BOLT SH 6*25	3
22	96700-06025-00	緣面螺栓(白鋅) 6*25	SOCKET BOLT 6*25	3



E14 OIL PUMP


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11115-F91-000	O型環 66*2.5	O-RING 66*2.5	1

2	1111A-F91-000	油泵蓋總成	OIL PUMP COVER ASSY.	1
3	15100-F91-002	油泵總成	OIL PUMP ASSY.	1
4	15133-F91-002	油泵驅動齒輪	OIL PUMP DRIVEN GEAR	1
5	90602-N01-000	環夾 8mm	C-CLIP 8mm	1
6	93600-06025-0H	平頭螺絲(五彩) 6*25	FLAT SCREW 6*25	4




E15 MOVABLE DRIVE FACE

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	22000-D27-000	滑動驅動盤總成	MOVABLE DRIVE FACE ASSY.	1
2	22102-L1N-000	驅動盤	DRIVE FACE COMP.	1
3	22105-D27-000	驅動盤輪軸	DRIVE FACE BOSS	1
4	22110-D27-000	滑動驅動盤	MOVABLE DRIVE FACE COMP.	1
5	22121-D27-000-A	重垂滾子組 (17g)(6PCS/1組)	WEIGHT ROLLER COMP	1
6	22131-D27-000	中樑導體	RAMP PLATE	1
7	22132-L1N-000-A	滑動片組(3個/1組)	SLIDE PIECE	1
8	23100-D21-000	皮帶(882*22.6*28)	DRIVE BELT	1
9	90201-KR8-751-M1	緣面螺帽 14mm	FLANGE NUT 14mm	1
10	90401-KJ9-000	止推墊圈 14*28*2	THRUST WASHER 14*28*2	1
11	91203-D27-000	油封 27*35*4	OIL SEAL 27*35*4	1



E16 DRIVE FACE


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	22101-L1N-000	離合器外套	CLUTCH OUTER (MK=866)	1
2	22300-D27-000	離合器配重組	DRIVE PLATE ASSY.	1
3	23010-D27-000	驅動盤總成	DRIVEN PULLEY ASSY.	1
4	23200-D27-000	傳動盤總成	DRIVE FACE ASSY.	1
5	23220-LZC-000	傳動盤	MOVABLE DRIVE FACE COMP.	1
6	23225-HKE-000	導梢	ROLLER GUIDE PIN	3
7	23226-M9Q-000	導輪	GUIDE ROLLER	3
8	23233-XMG-000	傳動盤彈簧	DRIVEN FACE SPRING	1
9	23237-L1N-000	軸環油封	SEAL COLLAR	1
10	23238-L1N-001	彈簧軸環	SPRING COLLAR	1
11	90202-M9Q-000	特殊螺帽 28mm	SPECIAL NUT 28mm	1
12	90203-M9Q-000	緣面螺帽 12mm	C FLANGE NUT 12mm	1
13	90440-M9Q-000	平型墊片12mm	PLAIN WASHER 12mm	1
14	91211-M8Q-000	驅動盤油封34*41*4	DRIVEN FACE SEAL 34*41*4	1
15	91384-M9Q-000	油封 38.8X1.9	O-RING 38.8*1.9	2



E17 MISSION CASE

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11201-HJA-000	軸承固定片	BEARING SETTING PLATE	2
2	21301-D21-000	變速箱蓋	MISSION COVER	1
3	21395-D21-000	變速箱墊片	MISSION COVER GASKET	1
4	23411-D21-000	驅動軸	DRIVE SHAFT	1
5	23421-D21-000	副軸齒輪軸	COUNTER SHAFT	1
6	23422-D21-000	副軸齒輪	COUNTER GAER	1
7	23430-D21-000	最終齒輪軸組	FINAL SHAFT COMP.	1
8	90401-E5A-000	連接墊片 12mm	CONED WASHER 12mm	2
9	90452-E5A-000	墊圈 12.2*22*1	PLAIN WASHER 12.2*22*1	2
10	91003-M8Q-000	軸承 6301T	RADIAL BALL BRG.CSB301JR2	1
11	91104-KN7-670	軸承 6204	RADIAL BALL BRG CSB204	1
12	91203-HMA-000-M2	油封 TC34*52*5	OIL SEAL TC34*52*5	1
13	91203-KBE-300	油封 20*32*5	OIL SEAL 20*32*5	1
14	94301-08140	定位梢 8*14	DOWEL PIN 8*14	2
15	96001-06014-00	緣面螺栓(白鋅) 6*14	FLANGE BOLT SH 6*14	2
16	96001-06025-00	緣面螺栓(白鋅) 6*25	FLANGE BOLT SH 6*25	5


17	96001-06032-00	緣面螺栓(白鋅)6*32	FLANGE BOLT SH 6*32	2
18	96100-62033-00	軸承 6203T/C3	RAD.BRG.BALL 6203T/C3	1
19	96100-63013-00	軸承 6301 C3	RAD.BALL.BRG 6301 C3	2
20	96150-62050-10	軸承6205LLU	RADIAL BALL BRG. 6205LLU	1



E18 AIR/C

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	11211-D27-000	通氣管	BREATHER TUBE	1
2	11221-D21-000	變速箱通氣管	MISSION BREATHER TUBE	1
3	15772-S04-000	通氣管夾	BREATHER TUBE CLIP	1
4	17200-D2D-900	空氣濾清器總成	AIR/C ASSY.	1
5	17209-D21-000	濾清器海綿 A	ELEMENT A	1
6	17211-HZ4-000	濾清器蕊	AIR/C ELEMENT COMP	1
7	17213-H6B-000	濾清器墊圈	AIR/C ELEMENT SEAL	1
8	17214-H6H-000	空氣濾清器蓋封墊	AIR/C CASE SEAL	1
9	17234-HJA-000	空氣濾清器排水管	AIR/C DRAIN TUBE	1
10	1723S-D27-900	濾清器箱座組(含連接管)	AIR/C CASE-TUBE COMP	1
11	1725S-D27-900	濾清器箱蓋	AIR/C COVER	1
12	32161-N14-000	固定束帶	BAND 150	1


13	90305-F8A-000	夾片螺帽 6mm	CLIP NUT 6mm	1
14	90652-GHB-650	固定帶	AIR/C CONN TUBE BAND 44mm	1
15	93404-06030-07	墊片螺絲6*30(黑鋅)	BOLT WASHER 6*30	2
16	93891-05016-07	攻絲螺釘5*16(黑鋅)	WASHER SCREW 5*16	3
17	93903-25480	攻絲螺釘5*20	TAPPING SCREW 5*20	7
18	95002-02080	通氣管夾 B8	TUBE CLIP B8	1
19	95002-41250-00	導管夾(白鋅) D12.5	TUBE CLIP D12.5	1
20	95002-80000	通氣管環夾 C12	TUBE CLIP C12	1
21	95002-F8A-000	管夾 D8.0	TUBE CLAMP D8.0	1



E19 EXH.MUFFLER

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	18000-D26-800	排氣管總成	EXH. MUFFLER ASSY.	1
2	18291-H9A-000	排氣管墊片	EXHAUST PIPE GASKET	1
3	18292-F86-000	排氣管護片墊片A	PROTECTOR PACKING A	2
4	18293-F3E-000	排氣管護片墊片B	PROTECTOR PACKING B	2
5	18293-LYD-000	排氣管墊片	PACKING WASHER	3
6	18295-A1A-000	排氣管護片襯套 M6	COLLAR M6	2
7	18295-LA2-000	排氣管襯套	COLLAR 6.4*11	3


8	18318-D21-900	排氣管護蓋	MUFFLER PROTECTOR	1
9	18321-L1A-000	排氣管護片墊圈	PROTECTOR RUBBER	2
10	18328-D21-900	排氣管尾管護蓋	MUFFLER REAR PROTECTOR	1
11	37890-TL1-000	含氧感應器	O2 SENSOR	1
12	90043-HMA-000	帽蓋螺帽 8mm	CAP NUT 8mm	2
13	90103-H6B-000	螺絲 8*38	FLANGE BOLT 8*38	2
14	90116-D21-000	特殊螺栓 M6*20	SPECIAL BOLT M6*20	2
15	90116-L4A-000	特殊螺栓 M6*22	SPECIAL BOLT M6*22	3
16	93401-HKD-000	螺絲 6*10	WASHER BOLT 6*10	1
17	94101-06700	華司 6mm	PLAIN WASHER 6mm	3



F01 HANDLE STRG.

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	17910-D21-003	加油線	THROT. CABLE COMP	1
2	32161-B08-000	束帶 125mm	WIRE BAND ASSY. B1	2
3	32161-HJA-000	配線束帶 300mm	WIRE BAND 300	1
4	35150-D28-000	右開關	R. HANDLE SW. ASSY.	1
5	35200-D2C-100	左開關	L. HANDLE SW. ASSY.	1
6	53100-D21-900	把手	STRG HANDLE COMP	1
7	53105-BAA-000-IL	把手配重(消光灰)	HANDLE PIPE WT GY-7450U	2
8	53125-M9Q-000	把手架襯環	HANDLE SET COLLAR	1
9	53140-D28-000	節流管	R. HANDLE GRIP	1
10	53166-D28-000	左把手管	L HANDLE GRIP	1


11	90106-TAA-000	緣面螺栓 10*50	FLANGE BOLT 10*50	1
12	94050-10080	緣面螺帽 10mm	FLANGE NUT 10mm	1
13	96700-06025-07	內六角緣面螺栓(6*25)	SOCKET BOLT 6*25	6



F02 FR. HNDL COVER / BACK MIRROR

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	37200-D2D-000	碼錶總成	SPEEDOMETER ASSY	1
1,1	3721S-D21-000	碼錶蓋(含按鈕)	COVER BUTTON ASSY	1
2	37212-D21-000	碼錶支架	METER STAY	1
3	53205-D21-000-KK	前把手蓋(黑)	FR. HNDL COVER (BK-002U-PP)	1
4	5320G-D22-000-KK	後把手蓋總成(黑)	RR. HNDL COVER ASSY (BK-002U-PP)	1
4,1	87130-D22-000	後把手蓋貼飾	RR. HNDL. COVER EMBLEM	1
5	61201-B9A-000	前土除襪套	FR. FENDER COLLAR	2
6	64304-B9A-000	橡膠墊	FR.COVER RUBBER	2
7	88110-D21-000	右後視鏡	R BACK MIRROR ASSY.	1
7,1	88111-B4D-000	後視鏡特殊螺栓	BOLT	1
7,2	88112-B4D-000	後視鏡特殊螺帽	NUT	1
7,3	88113-A05-200	後視鏡帽蓋	CAP	1


8	88120-D21-000	左後視鏡	L BACK MIRROR ASSY.	1
8,1	88111-B4D-000	後視鏡特殊螺栓	BOLT	1
8,2	88112-B4D-000	後視鏡特殊螺帽	NUT	1
8,3	88113-A05-200	後視鏡帽蓋	CAP	1
9	90114-N01-000	開關蓋螺絲	SWITCH COVER SCREW	2
10	90115-REA-000	塑膠螺帽 6mm	PLASTIC NUT 6mm	2
11	90118-FRL-000	管夾	HOSE CLAMP	1
12	90118-T15-900	墊圈螺絲(黑鋅) 5*14	SCREW WASHER 5*14	2
13	90201-A8D-000	螺帽 5mm	CAP NUT 5mm	3
14	95801-06022-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*22	FLANGE BOLT 6*22	2



NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	38730-D26-000	ABS剎車控制單元	ABS. HYDRAULIC CIRCUIT UNIT (BOSCH)	1
2	38731-D21-000	ABS煞車系統支架	ABS. HYDRAULIC CIRCUIT UNIT STAY	1
3	43100-D21-000-IF	後煞車卡鉗總成(灰)	RR. CALIPER ASSY. GY-430S	1
3	43100-D21-005-IF	後煞車卡鉗總成(灰)	RR. CALIPER ASSY. GY-430S	1
3,1	43105-D21-000-A	後煞車片組(2PCS/1SET)	RR. BRAKE PAD SET(2PCS/1SET)	1
3,2	45114-D21-000	開口銷	COTTER PIN	1
3,3	43123-F89-000	煞車片銷	HANGER PIN	1

3,3	43123-F89-100	煞車片銷	HANGER PIN	1
3,4	43116-D21-000	軛簧	PAD SPRING	1
3,5	43112-F89-000	C環	C環	1
4	43126-D21-000	後煞車油管總成A	RR. BRAKE HOSE A	1
5	43127-D21-000	後煞車油管總成B	RR. BRAKE HOSE B	1
6	43500-D28-000	後煞車總泵總成	RR. M/C ASSY	1
6,1	35350-D26-000	後煞車開關	RR. HANDLE STOP SW.	1
6,2	45513-D28-000	油杯蓋螺絲	MASTER CYLINDER CAP SCREW	2
6,3	45503-D28-000	油杯蓋	M/C CAP	1
6,4	45515-L4A-300	螺絲和墊圈	BOLT AND WAHER	1
6,5	45516-RA1-000	樞紐螺栓	PIVOT SCREW BOLT	1
6,6	45520-D28-000	皮模板	DIAPHRAGM PLATE	1
6,7	45517-RA1-000	樞紐螺帽	PIVOT SCREW NUT	1
6,8	45517-FV1-000	夾持具	M/C HOLDER	2
6,9	45505-D28-000	皮膜	DIAPHRAGM	1
6,10	45588-L3A-000	橡膠塞	PLUG	1
7	45100-D21-000-IF	前煞車卡鉗總成(灰)	FR. CALIPER ASSY	1
7,1	2291-0016	煞車片銷	HANGER PIN	1
7,2	45105-HKF-800-A	前碟式煞車皮組	BRAKE PAD SET	1
7,3	45110-F81-000	軛簧	PAD SPRING	1
8	45126-D21-000	前煞車油管A	FR. BRAKE HOSE A	1
9	45127-D21-000	前煞車油管B	FR. BRAKE HOSE B	1
10	45500-D28-000	前煞車總泵總成	FR. M/C ASSY	1
10,1	35340-D26-000	前煞車開關	FR. HANDLE STOP SW.	1
10,2	45513-D28-000	油杯蓋螺絲	MASTER CYLINDER CAP SCREW	2
10,4	45503-D28-000	油杯蓋	M/C CAP	1
10,5	45515-L4A-300	螺絲和墊圈	BOLT AND WAHER	1
10,6	45516-RA1-000	樞紐螺栓	PIVOT SCREW BOLT	1
10,7	45520-D28-000	皮模板	DIAPHRAGM PLATE	1
10,8	45517-RA1-000	樞紐螺帽	PIVOT SCREW NUT	1
10,9	45517-FV1-000	夾持具	M/C HOLDER	1
10.10	45505-D28-000	皮膜(1435-0029)	DIAPHRAGM	1
10,11	45588-L3A-000	橡膠塞	PLUG	1
11	53175-HMA-000	右煞車拉桿	R.HANDLE LEVER	1
12	53178-HMA-000	左煞車拉桿	L.HANDLE LEVER	1
13	80103-X01-000	後擋泥板橡膠套	RR FENDER RUBBER	2


14	80104-X01-000	軸環	RR FENDER COLLAR	2
15	90104-H9A-000	緣面螺栓 8*45	FLANGE BOLT 8*45	2
16	90106-HKF-000	螺絲 8*29.5	FLANGE BOLT 8*29.5	2
17	90145-M9Q-000	油螺栓 10*22	OIL BOLT 10*22	8
18	90545-M9Q-000	油管螺栓墊片	OIL BOLT WASHER	16
19	94050-06080	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	2
20	95801-06020-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*20	FLANGE BOLT 6*20	2



F04 FR FORK

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	33741-F62-100	側反射片(橘)	SIDE REFLEX REFLECTOR	2
2	4515A-F93-900	前煞車管線夾組(含側反射片)	FR. BRAKE HOSE CLAMP ASSY	1
3	4546A-FZK-000	導線夾組(含側反射片)	REFLECTOR STAY ASSY	1
4	51400-D21-000	右前避震器總成(黑)	FR. R. CUSHION ASSY BK-001C	1
4.1	51423-HMA-000	油封	OIL SEAL	1
4.2	51425-HMA-000	塵封	DUST SEAL	1
5	51500-D21-000	左前避震器總成(黑)	FR. L. CUSHION ASSY BK-001C	1
5.1	51423-HMA-000	油封	OIL SEAL	1
5.2	51425-HMA-000	塵封	DUST SEAL	1


6	53200-D21-000	轉向主幹	STRG. STEM COMP	1
7	53212-G02-000	下錐體座圈	STRG BOTTOM CONE RACE	1
8	53214-G02-000	防塵圈(40*49*3)	STRG DUST SEAL	1
9	53215-G02-000	防塵封墊圈(32.5*49*0.6)	DUST SEAL WASH(32.5*49)	1
10	6110G-D28-000-UK	前土除總成(藍)	FR. FENDER ASSY BUP-275U	1
10	6110G-D28-000-KQ	前土除總成(黑)	FR. FENDER ASSY BK-532U	1
10	6110G-D28-000-UL	前土除總成(藍)	FR. FENDER ASSY BU-072CA	1
10	6110G-D28-000-RH	前土除總成(紅)	FR. FENDER ASSY R-201U	1
10.1	87143-L5B-000	前擋泥板徽飾(TCS)	TCS EMBLEM (71*24)	1
11	90164-MR4-900	特殊螺絲 6*16.5	SPECIAL 6mm SCREW	4
12	90104-H6C-800	華司螺絲 6*12	WASHER BOLT 6*12	1
13	93404-06012-07	墊圈螺栓(黑鋅) 6*12	WASHER BOLT 6*12	1
14	94050-06070	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	1
15	95801-06010-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*10	FLANGE BOLT 6*10	1
16	95801-06012-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*12	FLANGE BOLT 6*12	2
17	95801-08040-08	緣面螺栓(五彩) 8*40	BOLT FANGE 8*40	4



F05 FR. INNER FENDER

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	33210-D21-000	位置方向燈驅動器	POS. WINKER LIGHT DRIVER	1


2	50136-D21-000	前檔板支架B	FR. COVER STAY B	1
3	61101-D21-003-KK	前土除A(黑)	FR INNER FENDER A (BK-002U-PP)	1
3	61101-D21-004-KK	前土除A(黑)	FR INNER FENDER A (BK-002U-PP)	1
4	61102-D21-003-KK	前土除B(黑)	FR. INNER FENDER B (BK-002U-PP)	1
5	90302-M9Q-000	緣面螺絲 5*12	WASHER BOLT 5*12	2
6	90302-V02-000	彈簧螺帽 4mm	NUT SPRING 4mm	6
7	93903-34380	螺絲4*12	TAPPING SCREW 4*12	4
8	93903-44480	攻絲螺釘 4*16	TAPPING SCREW 4*16	2
9	94050-06080	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	2
10	95801-06012-07	緣面螺栓(黑鋅)6*12	FLANGE BOLT 6*12	2



F06 FR. WHEEL

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	43120-D21-000	ABS偵測碟盤	ABS DETECTIVE DISK	1
2	44301-HHA-700	前輪輪軸	FR. WHEEL AXLE	1
3	44311-FZA-000	襯環	FR WHEEL SIDE COLLAR	1
4	44312-HMA-000	前輪軸襯環	FR WHEEL R SIDE COLLAR	1
5	44601-D21-000-KB	前輪圈(黑)	FR. CAST WHEEL BK-001C	1
6	44620-H3A-000	前軸軸環	FR. AXLE DISTANCE COLLAR	1
7	44710-D27-001	前輪胎總成120/70-13	FR. TIRE ASSY.	1


8	44720-H9A-000	平衡塊	BALANCE WEIGHT	1
9	44870-L4C-000	ABS速度感應器	ABS. SPEED SENSOR (BOSCH)	1
10	44910-HJC-000	ABS橡膠襯套	ABS. RUBBER BUSH	1
11	45121-L3A-900-KB	前煞車圓盤(黑)	FRONT BRAKE DISK BK-001C	1
12	90105-L3A-000	前煞車盤螺栓 8*26	FR. DISK BOLT 8*26	5
13	90306-M9Q-000	鎖定螺帽 12mm	SELF LOCK NUT 12mm	1
14	90754-M9Q-000	防塵油封 20*32*5	DUST SEAL 20*32*5	2
15	90912-M9Q-000-M1	軸承 6201LU/2A	BEARING 6201LU/2A	2
16	93500-L4C-000	耐落盆狀螺絲 5*12mm	NYLOK PAN SCREW 5*12mm	5
17	95801-06016-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*16	FLANGE BOLT 6*16	1
18	42753-KBN-902	打氣嘴	RIM VALVE	1
18	42753-KBN-921	打氣嘴	RIM VALVE	1



F07 FR COVER


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
----	----------------------	------	------------	-----------

1	33100-D27-000	右頭燈總成	R. HEAD LIGHT ASSY.	1
2	33110-D21-000	遠近燈驅動器	HI/LO BEAM DRIVER	1
3	33140-D21-000	右前位置燈/方向燈總成	R. FR. POS./WINKER LIGHT ASSY.	1
4	33150-D27-000	左頭燈總成	L. HEAD LIGHT ASSY.	1
5	33240-D21-000	左前位置燈/方向燈總成	L. FR. POS/WINKER LIGHT ASSY	1
6	64300-D21-004-KK	前檔板(黑)	FR COVER (BK-002DY)	1
7	6430G-D22-000-UK	右前擋板總成(藍)	R. FR COVER ASSY BUP-275U	1
7	6430G-D22-000-KQ	右前擋板總成(黑)	R. FR COVER ASSY BK-532U	1
7	6430G-D22-000-UL	右前擋板總成(藍)	R. FR COVER ASSY BU-072CA	1
7	6430G-D22-000-RH	右前擋板總成(紅)	R. FR COVER ASSY R-201U	1
7.1	87120-D22-000	BT 標誌	BT MARK (59*13)	1
7.2	87121-D21-000	右前擋板標誌	R. FR. COVER EMBLEM(DRG)	1
8	6430H-D22-000-UK	左前擋板總成(藍)	L. FR COVER ASSY. BUP-275U	1
8	6430H-D22-000-KQ	左前擋板總成(黑)	L. FR COVER ASSY BK-532U	1
8	6430H-D22-000-UL	左前擋板總成(藍)	L. FR COVER ASSY. BU-072CA	1
8	6430H-D22-000-RH	左前擋板總成(紅)	L. FR COVER ASSY. R-201U	1
8.1	87120-D22-000	BT 標誌	BT MARK (59*13)	1
8.2	87122-D21-000	左前擋板標誌	L. FR. COVER EMBLEM(DRG)	1
9	6430J-D28-000-KB	前上蓋總成(黑)	FR TOP COVER ASSY T1 BK-001C	1
9	6430J-D28-000-KB1	前上蓋總成(黑)	FR TOP COVER ASSY T2 BK-001C	1
9	6430J-D28-000-KB2	前上蓋總成(黑)	FR TOP COVER ASSY T3 BK-001C	1
9	6430J-D28-000-KB3	前上蓋總成(黑)	FR TOP COVER ASSY T4 BK-001C	1
9.1	87128-D28-000-T1	前上蓋貼紙T1	FR. TOP COVER STRIPE TYPE 1	1
9.1	87128-D28-000-T2	前上蓋貼紙T2	FR. TOP COVER STRIPE TYPE 2	1
9.1	87128-D28-000-T3	前上蓋貼紙T3	FR. TOP COVER STRIPE TYPE 3	1
9.1	87128-D28-000-T4	前上蓋貼紙T4	FR. TOP COVER STRIPE TYPE 4	1
9.2	87555-A92-000	SYM 標誌	SYM LOGO (30 STRIPE)	1
10	64304-D21-000-KQ1	前上蓋徽飾(黑)	FR TOP. COVER GARNISH BK-532U	1
11	90302-V02-000	彈簧螺帽 4mm	NUT SPRING 4mm	8
12	93903-34320	攻絲螺釘 4*12	TAPPING SCREW 4*12	6
13	93903-35220	攻絲螺釘 5*12	TAPPING SCREW 5*12	10
14	93903-35320	攻絲螺釘 5*16	TAPPING SCREW 5*16	14
15	93404-06016-07	墊圈螺栓(黑鋅) 6*16	BOLT WASHER 6*16	2



F08 FR. INNER BOX COVER


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	17509-FUC-000-KA	加油管蓋(黑)	FILLER PIPE COVER BK-001U	1
2	38300-D27-000	閃光器總成	ELEC. WINKER RELAY ASSY.	1
3	38650-FZT-000	USB充電裝置3.0	USB CHARGE UNIT	1
4	81131-D28-000-KK	前內箱蓋(黑)	FR. INNER COVER (BK-002U-PP)	1
5	81132-D26-000	行李掛鉤	LUGGAGE HOOK	1
6	81133-D21-000-KK	內箱上蓋(黑)	FR. INNER UP COVER (BK-002U-PP)	1
7	81141-D21-000-KK	前內箱蓋匣(黑)	FR INNER TRAY (BK-002U-PP)	1
8	90118-HAA-000	緣面螺絲 5*14	WASHER BOLT 5*14	1
9	90302-V02-000	彈簧螺帽 4mm	NUT SPRING 4mm	2
10	93903-34320	攻絲螺釘 4*12	TAPPING SCREW 4*12	5
11	93903-44480	攻絲螺釘 4*16	TAPPING SCREW 4*16	8



F09 FLOOR PANEL

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	50143-D21-000	腳踏板支架 C	FLOOR PANEL PLATE C	1
2	50612-F02-600-KA	腳踏板塞A	CAP A FLR STEP (BK-001U)	2
3	50613-D21-000-KK	下蓋(黑)	UNDER COVER BK-002U-PP	1
4	64310-D21-000	腳踏板	FLOOR PANEL	1
5	80151-D21-004-KK	中央護蓋(黑)	CENTER COVER BK-002U-PP	1
6	90111-M9Q-800	緣面螺栓(黑鋅) 6mm	FLANGE BOLT 6mm	4
7	90112-MC7-000	固定螺絲	SCREW FAIRING SET	1
8	90115-REA-000	塑膠螺帽 6mm	PLASTIC NUT 6mm	4
9	90302-V02-000	彈簧螺帽 4mm	NUT SPRING 4mm	10
10	93404-06014-07	墊圈螺栓 6*14	WASHER BOLT 6*14	6
11	93404-06016-07	墊圈螺栓(黑鋅) 6*16	BOLT WASHER 6*16	2
12	93903-34320	攻絲螺釘 4*12	TAPPING SCREW 4*12	1
13	93903-44380	攻絲螺釘 4*10	TAPPING SCREW 4*12	2

7.8	93903-25220	攻絲螺釘 5*12	TAPPING SCREW 5*12	1
7.9	94101-04800	普通墊圈	PLAIN WASHER	1
7.10	94540-03010	E環	E RING	1
7.11	94591-21000	夾子 2*100	CLIP 2*100	1
8	1778A-D21-001	油管總成	FUEL TUBE ASSY	1
8,1	17786-ADC-000	橡膠	CLAMP RUBBER	2
8,2	17787-ADC-000	燃油管夾A	FUEL TUBE CLAMP A	2
9	19505-F81-000	管夾	HOSE CLAMP	2
10	37800-D21-000	汽油油量計	FUEL UNIT COMP.	1
11	37804-TL1-000	油量計支架	FUEL UNIT STAYB	1
12	90116-HJA-000	汽油浮筒螺栓 5*14	FUEL UNIT BOLT 5*14	6
13	90302-L03-000	緣面螺帽 6mm	WASHER NUT 6mm	3
14	93903-34320	攻絲螺釘 4*12	TAPPING SCREW 4*12	4
15	93903-HGC-000	攻絲螺釘 M3*6.5	TAPPING SCREW	1




F11 BODY COVER / TAIL TIGHT

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	33700-D27-000	右後燈總成	R. TAIL LIGHT ASSY	1
2	33750-D27-000	左後燈總成	L. TAIL LIGHT ASSY	1

3	50161-D21-000	左後扶手連接器	L. RR. CARRIER LINKER	1
4	50162-D21-000	右後扶手連接器	R. RR. CARRIER LINKER	1
5	81200-D21-000-UK	右後扶手(藍)	R. RR. CARRIER BUP-275U	1
5	81200-D21-000-KQ	右後扶手(黑)	R. RR. CARRIER BK-532U	1
5	81200-D21-000-UL	右後扶手(藍)	R. RR. CARRIER BU-072CA	1
5	81200-D21-000-RH	右後扶手(紅)	R. RR. CARRIER R-201U	1
6	81204-L4A-000	後握把襯套A	RR GRIP COLLAR A	2
7	81300-D21-000-UK	左後扶手(藍)	L. RR. CARRIER BUP-275U	1
7	81300-D21-000-KQ	左後扶手(黑)	L. RR. CARRIER BK-532U	1
7	81300-D21-000-UL	左後扶手(藍)	L. RR. CARRIER BU-072CA	1
7	81300-D21-000-RH	左後扶手(紅)	L. RR. CARRIER R-201U	1
8	8350G-D28-000-UK	右車體蓋總成(藍)	R. BODY COVER ASSY BUP-275U	1
8	8350G-D28-000-KQ	右車體蓋總成(黑)	R. BODY COVER ASSY BK-532U	1
8	8350G-D28-000-UL	右車體蓋總成(藍)	R. BODY COVER ASSY BU-072CA	1
8	8350G-D28-000-RH	右車體蓋總成(紅)	R. BODY COVER ASSY R-201U	1
8,1	87126-D28-000-T1	右車體蓋貼紙T1	R. BODY COVER STRIPE TYPE 1	1
8,1	87126-D28-000-T2	右車體蓋貼紙T2	R. BODY COVER STRIPE TYPE 2	1
8,1	87126-D28-000-T3	右車體蓋貼紙T3	R. BODY COVER STRIPE TYPE 3	1
8,1	87126-D28-000-T4	右車體蓋貼紙T4	R. BODY COVER STRIPE TYPE 4	1
9	83510-D21-000-KK	右下擾流側蓋A(黑)	R. SIDE COVER A (BK-002U-PP)	1
10	83520-D21-000-UK	右側蓋護條B(藍)	R. SIDE COVER B BUP-275U	1
10	83520-D21-000-KQ	右側蓋護條B(黑)	R. SIDE COVER B BK-532U	1
10	83520-D21-000-UL	右側蓋護條B(藍)	R. SIDE COVER B BU-072CA	1
10	83520-D21-000-RH	右側蓋護條B(紅)	R. SIDE COVER B R-201U	1
11	8360G-D28-000-UK	左車體蓋總成(藍)	L. BODY COVER ASSY BUP-275U	1
11	8360G-D28-000-KQ	左車體蓋總成(黑)	L. BODY COVER ASSY BK-532U	1
11	8360G-D28-000-UL	左車體蓋總成(藍)	L. BODY COVER ASSY BU-072CA	1
11	8360G-D28-000-RH	左車體蓋總成(紅)	L. BODY COVER ASSY R-201U	1
11,1	87127-D28-000-T1	左車體蓋貼紙T1	L. BODY COVER STRIPE TYPE 1	1
11,1	87127-D28-000-T2	左車體蓋貼紙T2	L. BODY COVER STRIPE TYPE 2	1
11,1	87127-D28-000-T3	左車體蓋貼紙T3	L. BODY COVER STRIPE TYPE 3	1
11,1	87127-D28-000-T4	左車體蓋貼紙T4	L. BODY COVER STRIPE TYPE 4	1
12	83610-D21-000-KK	左下擾流側蓋A(黑)	L. SIDE COVER A (BK-002U-PP)	1
13	83620-D21-000-UK	左側蓋護條B(藍)	L. SIDE COVER B BUP-275U	1


13	83620-D21-000-KQ	左側蓋護條B(黑)	L. SIDE COVER B BK-532U	1
13	83620-D21-000-UL	左側蓋護條B(藍)	L. SIDE COVER B BU-072CA	1
13	83620-D21-000-RH	左側蓋護條B(紅)	L. SIDE COVER B R-201U	1
14	83750-D21-003-KK	後中心蓋A(黑)	RR CENTER COVER A (BK-002U-PP)	1
15	83751-D21-003-KK	後中心蓋B(黑)	RR CENTER COVER B (BK-002U-PP)	1
16	90115-REA-000	塑膠螺帽6mm	PLASTIC NUT 6mm	10
17	90302-V02-000	彈簧螺帽 4mm	NUT SPRING 4mm	8
18	93404-06012-07	墊圈螺栓(黑鋅)6*12	WASHER BOLT 6*12	2
19	93903-34320	攻絲螺釘4*12	TAPPING SCREW 4*12	4
20	93903-35220	攻絲螺釘 5*12	TAPPING SCREW 5*12	12
21	93903-35320	攻絲螺釘 5*16	TAPPING SCREW 5*16	4
22	93903-44380	攻絲螺釘4*12	TAPPING SCREW 4*12	2
23	95701-08035-07	緣面螺栓(黑鋅)8*35	FLANGE BOLT 8*35	2
24	95801-08016-08	緣面螺栓(五彩)8*16	FLANGE BOLT 8*16	2
25	95801-08020-08	緣面螺栓(五彩)8*20	FLANGE BOLT 8X20mm	2



F12 LUGGAGE BOX / SEAT

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	77101-D21-003	座墊鎖桿	SEAT LOCK BAR	1
2	77115-D21-000	座墊橡皮	RUBBER SEAL	1
3	77200-D21-004	座墊	DOUBLE SEAT COMP	1


4	77201-T36-000	座墊鉸鍊	SEAT HINGE	1
5	77206-F6B-000	座墊制止橡皮	SEAT STOP RUBBER	1
6	77230-D21-003	座墊鎖掛鉤	SEAT CATCH COMP	1
7	77234-D21-000	座墊鎖彈簧	SEAT LOCK SPG.	1
8	77240-D28-000	座墊鎖導線	SEAT LOCK CABLE	1
9	81250-D21-000	行李箱	LUGGAGE BOX	1
10	81251-D21-000	置物箱蓋	LUGGAGE BOX LID	1
11	81251-LH1-000	置物蓋	LUGGAGE BOX CAP.	1
12	90105-T36-000	螺栓	HINGE PIN	1
13	90302-V02-000	彈簧螺帽 4mm	NUT SPRING 4mm	2
14	90305-M9Q-000	夾定螺帽 6mm	CLIP NUT 6mm	1
15	90110-HJC-000	墊圈螺栓 6*12	FLANGE BOLT WASHER 6*12	4
16	93892-05012-08	墊圈螺絲(五彩) 5*12	WASHER SCREW 5*12	1
17	93903-44380	攻絲螺釘 4*12	TAPPING SCREW 4*12	2
18	94050-06070	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	2
19	94050-06080	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	2
20	95801-06012-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*12	FLANGE BOLT 6*12	2



F13 FRAME BODY


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	33610-D27-000	閃光燈驅動器	WINKER LIGHT DRIVER	1
2	5010N-D2E-000	車台	FRAME BODY SET.	1
3	50141-D21-000	腳踏板固定架A	FLOOR PANEL PLATE A	1

4	50142-D21-000	腳踏板固定架B	FLOOR PANEL PLATE B	1
5	50163-D21-000	OBD 支架	OBD STAY	1
6	50300-H9A-000	珠碗組	STRG. UP/BOTTOM RACE BALL	1
7	50301-G02-000	鋼珠座圈	STRG BALL RACE	1
8	50301-M9Q-000	上滾珠座圈	RACE UP STRG BALL	1
9	50306-M9Q-000	方向桿固定螺帽	STRG. STEM LOCK NUT(MZ→SY)	1
10	50308-HMA-000	方向主幹墊片	STRG STEM WASHER	2
11	50650-D21-000	右腳踏桿	R. PILLION STEP BRKT.	1
12	50703-R02-000	止動彈簧	STOP SPRING	2
13	50715-D21-000	右置腳踏	R PILLION STEP BAR	1
14	50716-D21-000	左置腳踏	L PILLION STEP BAR	1
15	50719-D21-000	右推力板	R. THRUST PLATE	1
16	50722-B9A-000	固定銷	STEP PIN	2
17	50750-D21-000	左腳踏桿	L. PILLION STEP BRKT.	1
18	50819-D21-000	左推力板	L. THRUST PLATE	1
19	53211-M9Q-000	上錐體座圈	RACE STRG TOP CONE	1
20	53212-G02-000	下錐體座圈	STRG BOTTOM CONE RACE	1
21	93500-06020-0G	盆狀十字螺釘 6*20.2	PAN SCREW 6*20.2	1
22	94050-06080	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm	1
23	94050-08080	緣面螺帽 8mm	FLANGE NUT 8mm	4
24	94201-16200	開口梢 1.6*20	SPLIT PIN 1.6*20	2
25	95011-63000	制止橡皮	STAND STOPPER RUB. C	1
26	96211-05000	鋼珠 #5(3.969mm 5/32)	STEEL BALL # 5	26
27	96211-06000	鋼珠 #6(4.763mm 3/16)	STEEL BALL # 6 3/16	26
28	96211-08000	鋼珠 #8(6.350mm 1/4)	STEEL BALL 8mm(1/4" BALL)	2
29	83601-ZGA-000	後架保護蓋	RR. SUB PIPE COVER	1




F14 MAIN STAND /SIDE STAND/ENG. HANGER

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	36500-HMA-000-A6	側支架開關	SIDE STAND SW COMP	1
2	50350-D27-000	引擎懸架總成	ENG. HANGER ASSY	1
3	50352-F91-900	引擎懸架制止橡皮	LINK STOPPER RUBBER	3
4	5050A-D21-003	主腳架	MAIN STAND COMP.	1
5	50501-D21-000	主腳架支架	MAIN STAND COMP. STAY	1
6	50506-A31-000	主腳架緩衝橡皮	MAIN STAND STOPPER STAY	1
7	50505-E60-000	主腳架彈簧	MAIN STAND SPRING ASSY	1
8	50522-HUB-900	側支架彈簧(黑)	SIDE STAND SPRING	1
9	50530-D21-000	側支架	SIDE STAND COMP	1
10	90103-D21-000	緣面螺栓 10*305	FLANGE BOLT 10*305	1
11	90105-LEA-000	緣面螺栓 12*290	FLANGE BOLT 12*290	1
12	90108-FWD-000	側腳架螺栓	SIDE STAND PIVOT SCREW	1
13	90304-M9Q-000	U型緣面螺帽 10mm	NUT U FLANGE 10mm	1
14	90306-M9Q-000	鎖定螺帽 12mm	SELF LOCK NUT 12mm	1
15	93404-06016-07	墊圈螺栓(黑鋅) 6*16	BOLT WASHER 6*16	1
16	94030-08070	六角螺帽 8mm	HEX NUT 8mm	1
17	94251-10400	固定梢 10mm	LOCK PIN 10mm(CLUTCH PIN)	1
18	95801-06016-08	緣面螺栓(五彩) 6*16	FLANGE BOLT 6*16	1




F15 RESERVE TANK

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	1910A-D21-000	副水箱總成	RESERVE TANK ASSY.	1
2	19102-D21-000	副水箱管A	RESERVE TANK TUBE A	1
3	19104-M9Q-000	副水箱蓋	RESERVE TANK CAP	1
4	19107-D21-000	副水箱管B	RESERVE TANK TUBE B	1
5	90111-M9Q-800	緣面螺栓(黑鋅) 6mm	FLANGE BOLT 6mm	1



F16 RR. WHEEL / RR. CUSHION


NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	42601-D21-000-KB	後輪圈(黑)	RR. WHEEL CAST COMP BK-001C	1
2	4260S-D21-000-KB	後輪鼓(黑)	RR WHEEL HUB BK-001C	1
3	42609-D21-003	後輪蓋	RR WHEEL CAP	1
4	42710-D27-001	後輪胎 130/70-13	RR. TIRE ASSY	1
5	42753-KBN-902	打氣嘴	RIM VALVE (MK=419)	1
5	42753-KBN-921	打氣嘴	RIM VALVE	1
6	43120-D21-000	ABS偵測碟盤	ABS DETECTIVE DISK	1
7	43121-D21-000-KB	後煞車碟盤(黑)	RR. BRAKE DISK (BK-001C)	1
8	44720-H9A-000	平衡塊	BALANCE WEIGHT	1
9	44870-L4C-000	ABS速度感應器	ABS. SPEED SENSOR (BOSCH)	1
10	44871-D21-000	ABS速度感應器支架	ABS. SPEED SENSORBRKT.	1
11	52400-D21-002-IF	後避震器總成 (灰)	RR. CUSHION ASSY GY-430S	1
12	90105-L3A-000	前煞車盤螺栓	FR. DISK BOLT 8*26	5
13	90114-RCA-000	後輪轂螺栓	RR.HUB BOLT	5
14	90131-LVG-900	緣面螺栓 10*48	FLANGE BOLT 10*48 (MFZN2-B)	1
15	90304-KBN-900	輪圈螺帽	WHEEL NUT	5
16	90305-M9Q-900	螺帽 16mm	U NUT 16mm	1
17	90501-M9Q-000	墊圈 16mm	WASHER 16mm	1
18	93500-L4C-000	耐落盆狀螺絲 5*12mm	NYLOK PAN SCREW 5*12mm	5
19	95801-06012-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*12	FLANGE BOLT 6*12	2
20	95801-06016-07	緣面螺栓(黑鋅) 6*16	FLANGE BOLT 6*16	1
21	95801-10045-07	螺絲 10*45	BOLT FLANGE 10*45	1



F17 RR. FENDER

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	32161-HJA-000	配線束帶 300mm	WIRE BAND 300	5
2	33600-D27-100	右後方向燈	RR. R WINKER ASSY	1
2	33600-D27-102	右後方向燈	RR. R WINKER ASSY	1
3	33650-D27-100	左後方向燈	RR. L WINKER ASSY	1
3	33650-D27-102	左後方向燈	RR. L WINKER ASSY	1
4	33740-BDA-100	後牌照燈總成	LICENSE LIGHT ASSY	1
5	33741-VT5-000	後反射片	RR. REFLEX REFLECTOR	1
6	50109-D21-000	後擋泥板支架	RR. FENDER STAY	1
7	80100-D21-004	後擋泥板	RR. FENDER	1
8	8110A-D27-000-KK	連接管蓋(黑)	CONNECT TUBE COVER (BU-002U-PP)	1
9	81100-D21-000-KK	後擋板(黑)	RR. MUDGUARD (BK-002U-PP)	1
10	84702-D21-001	牌照固定架	LICENSE STAY COMP.	1
11	90001-F6B-000	華司螺絲 6*20	WASHER BOLT 6*20	1
12	90110-HJC-000	墊圈螺栓 6*12	FLANGE BOLT WASHER 6*12	1
13	90115-AZA-000	桿架	ROD HOLDER D20	1
14	90118-T15-000	墊圈螺絲(黑鋅) 5*14	SCREW WASHER 5*14	2


15	90306-BAA-000	U型螺帽 6mm	U NUT 6mm	2
16	90308-X04-000	彈簧螺帽 5mm	SPRING NUT 5mm	2
17	90899-422-610	反射片底座塞子	CORN. PLUG	1
18	93404-06012-07	墊圈螺栓(黑鋅) 6*12	WASHER BOLT 6*12	2
19	93901-35380	螺絲 5*16	SCREW TAPPING 5*16	2
20	93903-35280	攻絲螺釘 5*12	TAPPING SCREW 5*12	2
21	94103-06000	普通墊圈 6mm	PLAIN WASHER 6mm	2
22	94050-04000	緣面螺絲 4mm	FLANGE NUT 4mm	2
23	94050-05080	緣面螺帽 5mm	FLANGE NUT 5mm	1
24	94050-10070	緣螺帽 10mm	FLANGE NUT 10mm	2
25	94102-10800	墊圈10mm	PLAIN WASHER 10mm	2
26	95701-08035-07	緣面螺栓(黑鋅) 8*35	BOLT FLANGE 8*35	2
27	95701-08080-07	緣面螺栓(黑鋅) 8*80	BOLT FLANGE 8*80	1



F18 ELECTRICAL PARTS

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name
1	3051A-D21-000	點火線圈總成	IGN. COIL ASSY.
1,1	3070S-L3A-000	火星塞帽蓋	HOISE SUPPRE. CAP ASSY
2	31500-M5Q-000-P	電池	BATTERY ASSY. GTX5L-BS
3	31600-D21-900	啟動發電控制器	STARTER GENERATOR CONTROL U
4	32161-D51-000	扣具	CLAMP ACCELERATOR CONTROL CABLE

5	32161-HJA-000	配線束帶 300mm	WIRE BAND 300
6	32415-HMA-100	電瓶接地線B	EARTH CABLE B
7	33210-D21-000	位置方向燈驅動器	POS. WINKER LIGHT DRIVER
8	33610-D27-000	閃光燈驅動器	WINKER LIGHT DRIVER
9	35010-D2E-000-TW	鎖全組(不含座墊鎖導線)	KEY SET (NO CABLE)
10	35110-FSA-100-A1-B01~B20	開閉器	SHUTTER COMP.
11	35111-LM1-000-B01~B20	鑰匙	KEY COMP.
11	35111-LM1-002-B01~B20	鑰匙	KEY COMP.
12	36500-HMA-000-A6	側支架開關	SIDE STAND SW COMP
13	38110-HMA-000	喇叭	HORN COMP (MK=631)
14	38300-D27-000	閃光器	ELEC. WINKER RELAY ASSY.
15	38700-L5B-000	引擎控制單元橡皮	ECU SUSPENSION
16	38710-L5B-000-38	引擎控制單元-38(D2E-01A)	ECU ASSY.
17	50138-D21-000	ISG支架	ISG ASSY.
18	50140-D21-000	電池托架	BATTERY TRAY
19	50324-D21-000	電瓶束帶	BATTERY BAND
20	77240-D28-000	座墊鎖導線	SEAT LOCK CABLE COMP
21	90110-FYA-000	緣面螺栓 6*14	FLANGE BOLT 6*14
22	90115-G02-000	螺絲 6*16	BOLT 6*16
23	93404-06012-08	墊圈螺絲(五彩) 6*12	BOLT WASHER 6*12
24	93892-05012-08	墊圈螺絲(五彩) 5*12	WASHER SCREW 5*12
25	93903-35280	攻絲螺釘 5*12	TAPPING SCREW 5*12
26	94050-06080	緣面螺帽 6mm	FLANGE NUT 6mm
27	95801-06016-08	緣面螺栓(五彩) 6*16	FLANGE BOLT 6*16
28	95801-08012-00	緣面螺栓(白鋅) 8*12	FLANGE BOLT 8*12



F19 WIRE HARNESS

NO	零件料號 Parts Number	零件名稱	Parts Name	用量 QTY
1	32100-D2E-000	配線	WIRE HARNESS	1
1.1	32009-F91-000	5A 保險絲	MINI FUSE 5A	1
1.2	32010-F91-000	10A 保險絲	MINIFUSE10A	2
1.3	32011-F91-000	15A 保險絲	MINI FUSE 15A	1
1.4	32012-F91-000	20A 保險絲	MINI FUSE 20A	1
1.5	32161-SY4-000	插銷型束帶	WIRE BAND	3
2	90110-FYA-000	緣面螺栓 6*14	FLANGE BOLT 6*14	1
3	38500-F91-000	啟動繼電器	START RELAY (JP=PANASONIC)MK=688	1
4	38501-F86-000	起動繼電器總成	ELEC. RELAY(JP=PANASONIC)MK=688	5
5	38506-D27-000	啟動繼電器橡皮	START RELAY RUBBER	1

MODEL : TB16W4-EU		PARTS NO. INDEX		Ara.25	
PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.
06414-FZK-000-A	E09	12391-D21-000	E01	17209-D21-000	E18
06415-AVA-000	E09	13000-D21-000	E08	17211-HZ4-000	E18
06416-HNS-000	E09	13010-HE1-000	E06	17213-H6B-000	E18
11100-D21-000	E11	13101-D21-000	E06	17214-H6H-000	E18
11103-D27-000	E10	13111-M4Q-000	E06	17217-D21-000	E13
11103-D27-000	E11	14100-D21-000	E07	17234-HJA-000	E18
11105-D27-000	E10	14120-D21-005	E07	1723S-D27-900	E18
11105-D27-000	E11	14153-D21-000	E02	17256-FAD-000	E09
11109-BAA-000	E11	1443A-D21-000	E02	17256-LYD-000	E09
11114-F91-000	E11	14449-D21-000	E02	1725S-D27-900	E18
11115-F91-000	E14	1444A-D21-000	E02	17369-KB4-670	F10
11116-F91-010	E11	14451-D21-000	E02	17500-D21-000	F10
1111A-F91-000	E14	14457-D21-000	E07	17509-FUC-000-KA	F08

11121-F91-000	E11	14510-FFA-000	E07	17622-FUC-900	F10	
11191-D21-000	E11	14520-H6T-000	E06	17623-FDA-000	F10	
11200-D21-006	E10	14522-H6T-000	E06	1762A-FSG-900	F10	
11201-HJA-000	E17	14523-M9Q-002	E06	17630-FBA-000	F10	
11203-D21-010	E10	14524-H6T-000	E06	17651-D21-900	F10	
11205-F91-300	E10	14525-H6T-000	E06	17652-FWA-000	F10	
11205-F91-300	E11	1453A-M92-000	E07	17654-D21-000	F10	
11211-D27-000	E18	14610-F8A-000	E07	17664-FDA-000	F10	
11221-D21-000	E18	14711-L1N-000	E02	1766A-D28-000	F10	
11345-D21-000	E12	14721-L1N-000	E02	17786-ADC-000	F10	
11346-M9Q-000	E12	14751-H6B-000	E02	17787-ADC-000	F10	
1134A-D21-007	E12	14771-L1N-000	E02	17789-D21-000	E06	
11352-D21-000	E12	14777-L1N-000	E02	1778A-D21-001	F10	
11354-H3A-000	E12	14781-L1N-000-A	E02	17910-D21-003	F01	
11356-H3A-000	E12	14781-L1N-000-A1	E02	18000-D26-800	E19	
1135A-D21-000	E12	15100-F91-002	E14	18291-H9A-000	E19	
11371-HJA-301	E12	15133-F91-002	E14	18292-F86-000	E19	
11371-HJA-301-A	E12	15421-B9D-001	E11	18293-F3E-000	E19	
11395-D21-000	E12	15426-X15-000	E11	18293-LYD-000	E19	
11832-D26-000	E03	1565A-D21-000	E11	18295-A1A-000	E19	
12100-D21-000	E06	15772-S04-000	E18	18295-LA2-000	E19	
12100-D21-000-A	E06	16201-D21-010	E09	18318-D21-900	E19	
12191-D21-000	E06	16211-D21-010	E09	18321-L1A-000	E19	
12200-D27-000	E03	16401-D27-000	E09	18328-D21-900	E19	
12200-D27-001	E03	16412-F81-000	E09	19010-D21-000	E13	
12209-L1N-000	E02	16700-AVA-100	F10	19011-D21-000	E13	
1220A-D27-000	E04	16711-AVA-100	F10	19012-D21-000	E13	
1220A-D27-003	E04	16712-F81-000	F10	19013-D21-000	E13	
1220A-D27-004	E04	17110-D26-000	E09	19014-D21-000	E13	
12251-D21-000	E06	17111-D26-000	E09	19102-D21-000	F15	
12302-D21-000	E01	17115-D26-000	E09	19104-M9Q-000	F15	
12308-D27-000	E01	17120-AVA-002	E09	19105-D27-000	E13	
1230A-D27-000	E01	17200-D2D-900	E18	19107-D21-000	F15	
12342-G02-000	E12					
1236A-V02-000	E11					

MODEL : TB16W4-EU		PARTS NO. INDEX		Ara.25	
PARTS NO.	NO .	PARTS NO.	NO .	PARTS NO.	NO .
1910A-D21-000	F15	31120-D21-000	E13	35110-FSA-100-A1-B11	F18
19111-D21-000	E13	31500-M5Q-000-P	F18	35110-FSA-100-A1-B12	F18
19217-TL1-301-A	E05	31600-D21-900	F18	35110-FSA-100-A1-B13	F18
1922A-D21-009	E05	32009-F91-000	F19	35110-FSA-100-A1-B14	F18
1922A-D21-010	E05	32010-F91-000	F19	35110-FSA-100-A1-B15	F18
19241-D51-000	E05	32011-F91-000	F19	35110-FSA-100-A1-B16	F18
19300-HMA-000	E03	32012-F91-000	F19	35110-FSA-100-A1-B17	F18
19315-FA2-000	E03	32100-D2E-000	F19	35110-FSA-100-A1-B18	F18
19502-D21-000	E06	32161-B08-000	F01	35110-FSA-100-A1-B19	F18
19503-D21-000	E03	32161-D51-000	F18	35110-FSA-100-A1-B20	F18
19505-F81-000	F10	32161-N14-000	E12	35111-LM1-000-B01	F18
19505-VF3-000	E03	32161-N14-000	E18	35111-LM1-000-B02	F18
19505-VF3-000	E06	32161-SY4-000	F19	35111-LM1-000-B03	F18
19505-VF3-000	E13	32161-HJA-000	F01	35111-LM1-000-B04	F18
1950A-D21-000	E13	32161-HJA-000	F17	35111-LM1-000-B05	F18

19510-XM3-000	E13	32161-HJA-000	F18	35111-LM1-000-B06	F18
19610-D21-000	E13	32415-HMA-100	E11	35111-LM1-000-B07	F18
19610-D21-007	E13	32415-HMA-100	F18	35111-LM1-000-B08	F18
1C14401-M92-000-M2	E07	32961-D21-000	E11	35111-LM1-000-B09	F18
1PCPR8EA-9-3	E03	33100-D27-000	F07	35111-LM1-000-B10	F18
21301-D21-000	E17	33110-D21-000	F07	35111-LM1-000-B11	F18
21395-D21-000	E17	33140-D21-000	F07	35111-LM1-000-B12	F18
22000-D27-000	E15	33150-D27-000	F07	35111-LM1-000-B13	F18
22101-L1N-000	E16	33210-D21-000	F05	35111-LM1-000-B14	F18
22102-L1N-000	E15	33210-D21-000	F18	35111-LM1-000-B15	F18
22105-D27-000	E15	33240-D21-000	F07	35111-LM1-000-B16	F18
22110-D27-000	E15	33600-D27-100	F17	35111-LM1-000-B17	F18
22121-D27-000-A	E15	33600-D27-102	F17	35111-LM1-000-B18	F18
22131-D27-000	E15	33610-D27-000	F13	35111-LM1-000-B19	F18
22132-L1N-000-A	E15	33610-D27-000	F18	35111-LM1-000-B20	F18
22300-D27-000	E16	33650-D27-100	F17	35111-LM1-002-B01~B20	F18
2291-0016	F03	33650-D27-102	F17	35150-D28-000	F01
23010-D27-000	E16	33700-D27-000	F11	35200-D2C-100	F01
23100-D21-000	E15	33740-BDA-100	F17	35340-D26-000	F03
23200-D27-000	E16	33741-F62-100	F04	35350-D26-000	F03

23220-LZC-000	E16	33741-VT5-000	F17	36500-HMA-000-A6	F14
23225-HKE-000	E16	33750-D27-000	F11	36500-HMA-000-A6	F18
23226-M9Q-000	E16	35010-D2E-000-TW	F18	37200-D2D-000	F02
23233-XMG-000	E16	35110-FSA-100-A1-B01	F18	37212-D21-000	F02
23237-L1N-000	E16	35110-FSA-100-A1-B02	F18	3721S-D21-000	F02
23238-L1N-001	E16	35110-FSA-100-A1-B03	F18	37750-PC1-004	E03
23411-D21-000	E17	35110-FSA-100-A1-B04	F18	37800-D21-000	F10
23421-D21-000	E17	35110-FSA-100-A1-B05	F18	37804-TL1-000	F10
23422-D21-000	E17	35110-FSA-100-A1-B06	F18	37880-HMC-000	E03
23430-D21-000	E17	35110-FSA-100-A1-B07	F18	37890-TL1-000	E19
3051A-D21-000	F18	35110-FSA-100-A1-B08	F18	38110-HMA-000	F18
3070S-L3A-000	F18	35110-FSA-100-A1-B09	F18		
31110-D26-000	E13	35110-FSA-100-A1-B10	F18		

MODEL : TB16W4-EU		PARTS NO. INDEX			Ara.25	
PARTS NO.	NO .	PARTS NO.	NO.		PARTS NO.	NO .
38300-D27-000	F08	4546A-FZK-000	F04		5050A-D21-003	F14

38300-D27-000	F18	45500-D28-000	F03	50522-HUB-900	F14
38500-F91-000	F19	45503-D28-000	F03	50530-D21-000	F14
38501-F86-000	F19	45503-D28-000	F03	50612-F02-600-KA	F09
38506-D27-000	F19	45503-D28-000	F03	50613-D21-000-KK	F09
38650-FZT-000	F08	45503-D28-000	F03	50650-D21-000	F13
38700-L5B-000	F18	45505-D28-000	F03	50703-R02-000	F13
38710-L5B-000-38	F18	45505-D28-000	F03	50715-D21-000	F13
38730-D26-000	F03	45513-D28-000	F03	50716-D21-000	F13
38731-D21-000	F03	45513-D28-000	F03	50719-D21-000	F13
42601-D21-000-KB	F16	45515-L4A-300	F03	50722-B9A-000	F13
42609-D21-003	F16	45515-L4A-300	F03	50750-D21-000	F13
4260S-D21-000-KB	F16	45516-RA1-000	F03	50819-D21-000	F13
42710-D27-001	F16	45516-RA1-000	F03	51400-D21-000	F04
42753-KBN-902	F06	45517-FV1-000	F03	51423-HMA-000	F04
42753-KBN-902	F16	45517-FV1-000	F03	51423-HMA-000	F04
42753-KBN-921	F06	45517-RA1-000	F03	51425-HMA-000	F04
42753-KBN-921	F16	45517-RA1-000	F03	51425-HMA-000	F04
43100-D21-000-IF	F03	45520-D28-000	F03	51500-D21-000	F04
43100-D21-005-IF	F03	45520-D28-000	F03	52400-D21-002-IF	F16
43105-D21-000-A	F03	45588-L3A-000	F03	53100-D21-900	F01
43112-F89-000	F04	45588-L3A-000	F03	53105-BAA-000-IL	F01
43116-D21-000	F03	50109-D21-000	F17	53125-M9Q-000	F01
43120-D21-000	F06	5010N-D2E-000	F13	53140-D28-000	F01
43120-D21-000	F16	50130-X04-000	E06	53166-D28-000	F01
43121-D21-000-KB	F16	50136-D21-000	F05	53175-HMA-000	F03
43123-F89-000	F03	50138-D21-000	F18	53178-HMA-000	F03
43123-F89-100	F04	50140-D21-000	F18	53200-D21-000	F04
43126-D21-000	F03	50141-D21-000	F13	53205-D21-000-KK	F02
43127-D21-000	F03	50142-D21-000	F13	5320G-D22-000-KK	F02
43500-D28-000	F03	50143-D21-000	F09	53211-M9Q-000	F13
43500-D28-000-IF	F03	50161-D21-000	F11	53212-G02-000	F04
44301-HHA-700	F06	50162-D21-000	F11	53212-G02-000	F13
44311-FZA-000	F06	50163-D21-000	F13	53214-G02-000	F04
44312-HMA-000	F06	50300-H9A-000	F13	53215-G02-000	F04
44601-D21-000-KB	F06	50301-G02-000	F13	61101-D21-003-KK	F05
44620-H3A-000	F06	50301-M9Q-000	F13	61101-D21-004-KK	F05

44710-D27-001	F06	50306-M9Q-000	F13	61102-D21-003-KK	F05
44720-H9A-000	F06	50308-HMA-000	F13	6110G-D28-000-KQ	F04
44720-H9A-000	F16	50324-D21-000	F18	6110G-D28-000-RH	F04
44870-L4C-000	F06	50350-D27-000	F14	6110G-D28-000-UK	F04
44870-L4C-000	F16	50352-F91-900	F14	6110G-D28-000-UL	F04
44871-D21-000	F16	50501-D21-000	F14	61201-B9A-000	F02
44910-HJC-000	F06	50505-E60-000	F14	64300-D21-004-KK	F07
45105-HKF-800-A	F03	50506-A31-000	F14	64304-B9A-000	F02
45110-F81-000	F03			64304-D21-000-KQ1	F07
45114-D21-000	F03				
45121-L3A-900-KB	F06				
45126-D21-000	F03				
45127-D21-000	F03				
4515A-F93-900	F04				

MODEL : TB16W4-EU		PARTS NO. INDEX		Ara.25	
PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.
6430G-D22-000-KQ	F07	8350G-D28-000-KQ	F11	88112-B4D-000	F02
6430G-D22-000-RH	F07	8350G-D28-000-RH	F11	88113-A05-200	F02
6430G-D22-000-UK	F07	8350G-D28-000-UK	F11	88113-A05-200	F02
6430G-D22-000-UL	F07	8350G-D28-000-UL	F11	88120-D21-000	F02
6430H-D22-000-KQ	F07	83510-D21-000-KK	F11	90001-AZA-000	E11
6430H-D22-000-RH	F07	83520-D21-000-KQ	F11	90001-AZA-000	E13
6430H-D22-000-UK	F07	83520-D21-000-RH	F11	90001-F6B-000	F17
6430H-D22-000-UL	F07	83520-D21-000-UK	F11	90001-M9Q-000	E06
6430J-D28-000-KB	F07	83520-D21-000-UL	F11	90001-M9Q-000	E09
6430J-D28-000-KB1	F07	83601-ZGA-000	F13	90002-BAA-000	E01
6430J-D28-000-KB2	F07	8360G-D28-000-KQ	F11	90002-D21-000	E07
6430J-D28-000-KB3	F07	8360G-D28-000-RH	F11	90002-H94-000	E10
64310-D21-000	F09	8360G-D28-000-UK	F11	90012-M9Q-000	E02
77101-D21-003	F12	8360G-D28-000-UL	F11	90031-L1N-000	E06
77115-D21-000	F12	83610-D21-000-KK	F11	90032-HLK-000	E06

77200-D21-004	F12	83620-D21-000-KQ	F11	90034-HMA-000	E03	
77201-T36-000	F12	83620-D21-000-RH	F11	90043-HMA-000	E19	
77206-F6B-000	F12	83620-D21-000-UK	F11	90103-D21-000	F14	
77230-D21-003	F12	83620-D21-000-UL	F11	90103-H6B-000	E19	
77234-D21-000	F12	83750-D21-003-KK	F11	90104-H6C-800	F04	
77240-D28-000	F12	83751-D21-003-KK	F11	90104-H9A-000	F03	
77240-D28-000	F18	84702-D21-001	F17	90105-L3A-000	F06	
77245-D28-000	F10	87120-D22-000	F07	90105-L3A-000	F16	
80100-D21-004	F17	87120-D22-000	F07	90105-LEA-000	F14	
80103-X01-000	F03	87121-D21-000	F07	90105-T36-000	F12	
80104-X01-000	F03	87122-D21-000	F07	90106-HKF-000	F03	
80151-D21-004-KK	F09	87126-D28-000-T1	F11	90106-TAA-000	F01	
81100-D21-000-KK	F17	87126-D28-000-T2	F11	90108-FWD-000	F14	
8110A-D27-000-KK	F17	87126-D28-000-T3	F11	90110-FYA-000	E11	
81131-D28-000-KK	F08	87126-D28-000-T4	F11	90110-FYA-000	F18	
81132-D26-000	F08	87127-D28-000-T1	F11	90110-FYA-000	F19	
81133-D21-000-KK	F08	87127-D28-000-T2	F11	90110-HJC-000	F17	
81141-D21-000-KK	F08	87127-D28-000-T3	F11	90110-HJC-000	F12	
81200-D21-000-KQ	F11	87127-D28-000-T4	F11	90111-M9Q-800	F09	
81200-D21-000-RH	F11	87128-D28-000-T1	F07	90111-M9Q-800	F15	
81200-D21-000-UK	F11	87128-D28-000-T2	F07	90112-MC7-000	F09	
81200-D21-000-UL	F11	87128-D28-000-T3	F07	90114-N01-000	F02	
81204-L4A-000	F11	87128-D28-000-T4	F07	90114-RCA-000	F16	
81250-D21-000	F12	87130-D22-000	F02	90115-AZA-000	F17	
81251-D21-000	F12	87143-L5B-000	F04	90115-G02-000	F18	
81251-LH1-000	F12	87555-A92-000	F07	90115-REA-000	F02	
81300-D21-000-KQ	F11	88110-D21-000	F02	90115-REA-000	F09	
81300-D21-000-RH	F11	88111-B4D-000	F02	90115-REA-000	F11	
81300-D21-000-UK	F11	88111-B4D-000	F02	90116-D21-000	E19	
81300-D21-000-UL	F11	88112-B4D-000	F02	90116-HJA-000	F10	

MODEL : TB16W4-EU		PARTS NO. INDEX		Ara.25	
PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.
90116-L4A-000	E19	90702-M9Q-000	E08	93903-34320	F07

90118-FRL-000	F02	90704-HLK-000	E06	93903-34320	F08
90118-HAA-000	F08	90754-M9Q-000	F06	93903-34320	F09
90118-T15-000	F17	90899-422-610	F17	93903-34320	F10
90118-T15-900	F02	90912-M9Q-000-M1	F06	93903-34320	F11
90131-LVG-900	F16	91001-HJA-000	E08	93903-34380	F05
90145-M9Q-000	F03	91003-M8Q-000	E17	93903-35220	F07
90164-MR4-900	F04	91104-D21-001	E12	93903-35220	F11
90201-A8D-000	F02	91104-KN7-670	E17	93903-35280	F17
90201-HE1-000	E03	91202-FSA-300	E10	93903-35280	F18
90201-KR8-751-M1	E15	91202-KBE-300	E11	93903-35320	F07
90202-M9Q-000	E16	91203-D27-000	E15	93903-35320	F11
90203-M9Q-000	E16	91203-HMA-000-M2	E17	93903-44380	F09
90206-HLK-000	E02	91203-KBE-300	E17	93903-44380	F12
90302-L03-000	F10	91205-D27-000	E05	93903-44380	F11
90302-M9Q-000	F05	91211-M8Q-000	E16	93903-44480	F05
90302-V02-000	F05	91301-FA2-000	E11	93903-44480	F08
90302-V02-000	F07	91302-M9Q-000	E11	93903-45280	F10
90302-V02-000	F08	91302-VF3-000	E05	93903-HGC-000	F10
90302-V02-000	F09	91304-M9Q-000	E07	94030-08070	F14
90302-V02-000	F11	91307-M8Q-000	E11	94030-08080	E10
90302-V02-000	F12	91308-HMA-000	E05	94050-04000	F17
90304-KBN-900	F16	91384-M9Q-000	E16	94050-05080	F17
90304-M9Q-000	F14	92101-06010-0H	E07	94050-06000	E09
90305-F8A-000	E18	92900-06028-0B	E03	94050-06070	F04
90305-M9Q-000	F12	92900-06032-0B	E03	94050-06070	F12
90305-M9Q-900	F16	93401-HKD-000	E19	94050-06080	F03
90306-BAA-000	F17	93404-06012-07	F04	94050-06080	F05
90306-M9Q-000	F06	93404-06012-07	F11	94050-06080	F12
90306-M9Q-000	F14	93404-06012-07	F17	94050-06080	F13
90308-X04-000	F10	93404-06012-08	F18	94050-06080	F18
90308-X04-000	F17	93404-06014-07	F09	94050-08080	F13
90401-E5A-000	E17	93404-06016-07	F07	94050-10070	F17
90401-KJ9-000	E15	93404-06016-07	F09	94050-10080	F01
90440-M9Q-000	E13	93404-06016-07	F14	94050-12000	E13
90440-M9Q-000	E16	93404-06030-07	E18	94101-04800	F10
90442-HLK-000	E03	93500-06020-0G	F13	94101-06700	E19

90452-E5A-000	E17	93500-L4C-000	F06	94102-10800	F17	
90478-700-000	E05	93500-L4C-000	F16	94103-06000	F17	
90478-700-000	E06	93600-06025-0H	E14	94109-12000	E10	
90495-F91-000	E10	93891-05016-07	E18	94201-16200	F13	
90501-M9Q-000	F16	93892-05012-08	F12	94251-10400	F14	
90545-M9Q-000	F03	93892-05012-08	F18	94301-08140	E10	
90602-N01-000	E14	93901-35380	F17	94301-08140	E11	
90652-GHB-650	E18	93903-25480	E18	94301-08140	E17	
		93903-34120	E01			

MODEL : TB16W4-EU		PARTS NO. INDEX		Ara.25		
PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.	PARTS NO.	NO.	
94520-32000	E12	96001-06030-00	E05			
94524-17100	E10	96001-06030-00	E12			
94540-03010	F10	96001-06032-00	E17			
94591-21000	F10	96001-06060-00	E11			
94601-15000	E06	96001-06070-00	E11			
95002-02080	E18	96001-06085-00	E10			
95002-41250-00	E18	96001-06095-00	E06			
95002-80000	E18	96100-62033-00	E17			
95002-F8A-000	E18	96100-63013-00	E17			
95011-63000	F13	96150-62050-10	E17			
95701-06018-08	E13	96211-05000	F13			
95701-06030-00	E13	96211-06000	F13			
95701-08035-07	F11	96211-08000	F13			
95701-08035-07	F17	96700-06025-00	E13			
95701-08080-07	F17	96700-06025-07	F01			
95701-10012-00	E10					
95801-06010-07	F04					
95801-06012-07	F04					
95801-06012-07	F05					
95801-06012-07	F12					
95801-06012-07	F16					

95801-06016-07	F06					
95801-06016-07	F16					
95801-06016-08	F14					
95801-06016-08	F18					
95801-06020-07	F03					
95801-06020-08	F18					
95801-06022-07	F02					
95801-08012-00	F18					
95801-08016-08	F11					
95801-08020-08	F11					
95801-08040-08	F04					
95801-10045-07	F16					
96001-06010-00	E05					
96001-06010-00	E06					
96001-06012-00	E12					
96001-06014-00	E17					
96001-06016-00	E03					
96001-06016-00	E05					
96001-06016-00	E11					
96001-06020-07	E13					
96001-06022-00	E09					
96001-06025-00	E12					
96001-06025-00	E13					